Dual Dock

USER'S GUIDE DGWII-1280

dreamGEAR
www.dreamgear.net

PACKAGE CONTENTS:

- Dual Dock
- 2 Rechargeable Battery Packs
- DC 5V USB Cable
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

SET-UP/CHARGING:

1. Remove the battery lid on the Wii Remote and remove any batteries that may be installed.
2. Replace the original battery lid with one of the included rechargeable battery packs.
3. Plug the DC plug end of the included DC 5V USB Cable into the back of the Dual Dock.
4. Plug the USB plug end of the cable into any powered USB port.

NOTE: *The USB power source must be powered ON for charging.*

5. With the Dual Dock properly connected to a powered USB port, place one or two Wii Remotes onto the Dual Dock. Make sure that the contacts points on the rechargeable battery packs are lined up correctly with the contact points on the Dual Dock.
6. Charging will begin automatically. The Orange LED indicates that the battery is charging. The Blue LED indicates that the battery is fully charged.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Base de Carga Doble
- 2 Baterías Recargables
- Cable USB de 5V CC
- Guía del Usuario/Tarjeta de Garantía
- Tarjeta de Inscripción

CONFIGURACIÓN/CARGA:

1. Retire la tapa de las pilas/baterías del mando de control de Wii y saque todas las pilas/baterías que pueda tener instaladas.
2. Vuelva a colocar la tapa original con una de las baterías recargables incluidas.
3. Conecte la clavija CC del cable USB de 5V CC incluido en la parte trasera de la base de carga doble.
4. Conecte la clavija USB del otro extremo del cable en cualquier puerto USB con alimentación.

NOTA: *La fuente de alimentación USB tiene que estar encendida para la carga.*

5. Con la base de carga doble correctamente conectada a un puerto USB con alimentación, coloque uno o los dos mandos de control de Wii sobre la base de carga. Compruebe que los puntos de contacto de la batería recargable están alineados correctamente con los puntos de contacto de la base de carga.
6. La carga comenzará automáticamente. El indicador LED naranja indica que la batería se está cargando. El indicador LED azul indica que la batería está completamente cargada.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o visítenos en la web @ www.dreamgear.net

CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Station Double
- 2 Bloc-Batteries Rechargeable
- Câble CC 5V USB
- Guide de l'Utilisateur/Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement

INSTALLATION /CHARGEMENT :

1. Retirez le couvercle de la batterie sur la télécommande Wii et retirez toutes batteries qui pourraient y être installées.
2. Remplacez le couvercle de la batterie originale avec l'un des bloc-batteries rechargeable incluent.
3. Branchez l'embout CC du câble CC 5V USB inclut à l'arrière de la station double.
4. Branchez l'embout USB du câble dans n'importe quel port USB.

NOTE : *La source de courant USB doit être en position ON (marche) pour le chargement.*

5. Avec la station double proprement branchée au port USB, placez une ou deux télécommandes Wii contre la station double. Assurez-vous que les points de contacts sur le bloc-batterie rechargeable sont correctement alignés avec les points de contact du bloc-batterie.
6. Le chargement débutera automatiquement. Le voyant DEL orange indique que la batterie est en chargement. Le voyant DEL bleu indique que le chargement est complété.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou visitez-nous sur le Web @ www.dreamgear.net